



Manual de Configuração Cofre Porta Objetos Yale

Por favor, leia atentamente antes de utilizar

Primeiro acesso

1. Inserir a chave de emergência no local indicado
2. Retirar a bandeja
3. Retirar o porta pilha
4. Inserir a pilha e voltar a bandeja

Importante:

Sugerimos a troca imediata da senha, após o primeiro uso.

Chave de emergência

Retirar a tampa para poder utilizar a chave de emergência



Nunca guarde a chave de emergência dentro do cofre.

Nota:

1. Abra o cofre com a chave de emergência e instale a pilha antes de usar a senha.
2. A senha padrão original é "168".
3. Use "*" para cancelar a entrada incorreta; com 3 tentativas mal sucedidas, a operação ficará congelada por cerca de 5 minutos.
4. Durante o processo, o som do sistema "DI---DI----DI-----" indica pilhas insuficientes; para segurança e uso normal, troque as pilhas o mais rápido possível.

Para abrir

Digite a senha e pressione "#", a porta se abrirá automaticamente.

Bloqueio

Pressione a porta para baixo, "KD TA" significa fechado.

Modificar o código de uso

1. Pressione "0" duas vezes e, em seguida, pressione "#".
2. Digite o código de uso e pressione "#".
3. Digite uma nova senha de 3 a 6 dígitos e pressione "#";
4. Digite novamente a senha e pressione "#"; o som do sistema "DI----" indica que a operação foi bem-sucedida.

Caso você esqueça a senha de uso

Se você esquecer a senha de uso, siga as instruções abaixo para restaurá-la para a senha padrão "168":

1. Abra o cofre com a chave mecânica e remova a tampa inferior;
2. Desligue a energia da placa principal e mantenha pressionado o botão de toque "SB".
3. Ligue a energia da placa principal e o som do sistema "DI---" indicará que o código padrão foi restaurado.
4. Solte o botão de toque e instale a caixa.
5. Redefina a senha de uso.

Importado e distribuído por:

ASSA ABLOY Brasil Indústria e Comércio LTDA.

Tel: +55 11 5693-4700 | SAC: 0800 77 22 000

Brasil: ASSA ABLOY Brasil Indústria e Comércio Ltda - Rua Eduardo Lucchese, nº 15, Galpões A1 a A6, bairro Indaiatuba, CEP: 18548-272, Porto Feliz, SP - Brasil, CNPJ: 02.214.604/0006-70

www.yale.com.br



Termo de Garantia

Este produto está coberto por garantia pelo período de 24 meses contra defeitos de fabricação (“Garantia Original”), desde que o produto seja instalado e utilizado de acordo com as instruções contidas no manual que acompanha o produto. O prazo da Garantia Original é contado a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, que é parte integrante deste termo e dividido da seguinte maneira:

- a) 3 (três) meses de garantia legal; e
- b) 21 (vinte e um) meses de garantia contratual.

Portanto, recomenda-se que o cliente guarde a nota fiscal, pois ela deve ser apresentada ao fazer uma reclamação sob a Garantia Original.

1. É uma condição desta Garantia Original que o seu produto Yale:

- Seja instalado e preservado corretamente de acordo com as instruções de instalação e manutenção constantes no manual do produto.
- Não seja modificado de forma alguma.
- Não seja submetido a reparos por terceiros não autorizados.

2. Esta Garantia Original será honrada somente se constatado que o produto foi adquirido em território nacional. Produtos adquiridos fora do Brasil não estão submetidos a este termo de garantia.

3. Caso o consumidor identifique falha no produto, deverá imediatamente comunicar-se com o **SAC ASSA ABLOY, através do telefone 0800-772-2000**, ou e-mail: sac.assaabloy@assaabloy.com – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.

4. Se o produto estiver com defeito de fabricação dentro do período de garantia, a Yale garantirá o reparo ou substituição do produto sob os termos desta garantia.

Sobre a Garantia Adicional

A Yale Home Brasil oferece Garantia Adicional de 24 (vinte e quatro) meses para produtos instalados pelos instaladores credenciados, que podem ser consultados no site da empresa:

<https://www.yalehome.com.br/pt/onde-comprar/instaladores-certificados>.

Para fins de obtenção da Garantia Adicional, o consumidor deve, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da instalação, enviar à Yale, através do e-mail sac.assaabloy@assaabloy.com, a ordem de serviço assinada pelo instalador credenciado e a respectiva nota fiscal.

Esta Garantia Adicional é válida somente se a instalação ocorrer dentro do período de vigência da Garantia Original, e somente para a primeira instalação, e seguirá os mesmos termos da Garantia Original

Sobre perda da garantia

As recomendações para conservação do produto estão dispostas no manual do produto, sendo que a limpeza deve ocorrer com utilização de flanela ou pano de microfibra levemente umedecido com água. A garantia, seja a Original ou a Adicional, perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir:

- Danos provenientes de acidentes ou de mau uso causados pelo consumidor ou por terceiros.
- Danos oriundos de sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede) ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes.
- Problemas relacionados à instalação inadequada, incluindo o não cumprimento das instruções de instalação e utilização contidas no manual do produto.
- Utilização de aditivos como álcool e solventes ou quaisquer produtos de limpeza.
- Se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal.
- Se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado.
- Se o aparelho tiver sido violado.

Para entrar em contato com o SAC ASSA ABLOY, ligue para 0800-77-22-000 ou visite (<https://www.yalehome.com.br/pt/yale-home-brasil/suporte>)